



Маскирование резиновых и пластиковых уплотнителей стекол.

Маскирование с помощью ленты для уплотнителей 3М 10 мм – **06349**, 15 мм – **06348**.

Лента предназначена для маскирования уплотнителей на автомобильных стеклах, защиты их от перепыла при окраске, а также обеспечивает прокрашивание кузова под ним. Лента состоит из двух продольных частей – пластиковой и клейкой. Для удобства нанесения ленты рекомендуется разрезать ее на куски подходящего размера. Пластиковая часть ленты подкладывается под отделку, а клейкая часть перегибается через нее и закрепляется с небольшим натяжением на внешней стороне, закрывая ее от краски. Данная лента так же подходит для маскирования молдингов и фар.



Маскирование резиновых и пластиковых уплотнителей стекол.

Подъем уплотнителей стекол с помощью подъемного шнура **3М 09529**.

Подъемный шнур 3М решает проблему окраски кузова вблизи уплотнителей, например, уплотнителей стекол. Применение: вставить шнур нужной длины в специальный аппликатор **3М 09530**. С помощью аппликатора шнур подкладывается под уплотнитель по всему периметру стекла. Дальнейшее маскирование уплотнителя производится с помощью малярной ленты **3М 2328** или ленты **3М 3434**. Использование подъемного шнура предотвращает краевые наплывы и делает сам факт окраски практически незаметным, не вынимая ветрового стекла или стекол дверей.