




Polykit IV



Putty/Polyester Hardener




S4.5.9





3-4 мин при 20°C




15-20 мин при 20°C




Washprimer 1K CF



100:50








1




S1.1.17

Plus Reducers


 **Fast**
 **Medium**
 **Slow**
 **Extra Slow**




1.2-1.5
1.7-2.2 bar




1-2 слоя




следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C




Colorbuild Plus



3:1+10%







9




S2.02.02

Colorbuild Plus Activators Sanding


 **Extra Fast**
 **Fast**
 **Slow**




1.5-2.0
1.7-2.2 bar




2-3 слоя




между слоями: 4-6 мин. 20°C
перед сушкой: 5 мин. 20°C




1.5 часа при 20°C
30 мин при 60°C




Autobase Plus



100:50








1




S5.2.65

Plus Reducers


 **Fast**
 **Medium**
 **Slow**
 **Extra Slow**




1.2-1.5
1.7-2.2 bar




Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + ½ coat




между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C




Autoclear Plus HS



100:50:10







3




S5.2.64


P Hardener P25

Plus Reducers


 **Fast**
 **Medium**
 **Slow**
 **Extra slow**




1.2-1.4
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 5-8 мин. 20°C
перед сушкой: 5-10 мин. 20°C



9 часов при 20°C
25 мин при 60°C



M600

S4.01.00



Используйте респиратор для индивидуальной защиты