




## Polysoft Plastic

**BPO Paste**

4.5.13



3-4 мин при 20°C  
30 мин при 20°C







## 2K Plastic Primer


**2K Plastic Primer Hardener**

5:1:2  
23  
S2.2.4

**Plus Reducers**

-  **Fast**
-  **Medium**
-  **Slow**
-  **Extra Slow**

1.2-1.5  
1.7-2.2 bar  
1 равномерный слой  
следующее покрытие через 15 мин.  
24 часа при 20°C






## Colorbuild Plus


**Colorbuild Plus Hardener Sanding**

3:1+10%  
9  
S2.02.02

**Colorbuild Plus Activators Sanding**

-  **Extra Fast**
-  **Fast**
-  **Slow**

1.5-2.0  
1.7-2.2 bar  
2-3 слоя  
между слоями: 4-6 мин. при 20°C  
Перед сушкой 5 мин. при 20°C  
1.5 часа при 20°C  
30 мин при 60°C







## Autobase Plus


**Autobase Plus Hardener**

100:50  
1  
S5.2.65

**Plus Reducers**

-  **Fast**
-  **Medium**
-  **Slow**
-  **Extra Slow**

1.2-1.5  
1.7-2.2 bar  
Солиды: 2 x 1 coat  
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat  
между слоями: 3-5 мин.  
перед лаком: 15 мин. 20°C







## Autoclear Plus HS


**P Hardener** P25

100:50:10  
3  
S5.2.64

**Plus Reducers**

-  **Fast**
-  **Medium**
-  **Slow**
-  **Extra slow**

1.2-1.4  
1.7-2.2 bar  
2 слоя  
между слоями: 5-8 мин. 20°C  
перед сушкой: 5-10 мин. 20°C  
9 часов при 20°C  
25 мин при 60°C



M700 Anti Silicon Remover S4.02.02

M850 Solfree S4.02.07

Используйте респиратор для индивидуальной защиты