





1K All Plastics Primer



RFU



S2.06.02



1.2-1.4
1.7-2.2 bar



1 равномерный слой



следующее покрытие
через 20 мин.



Colorbuild Plus



100:25:35



S2.02.02




1.2-1.5
1.7-2.2 bar




1 слой




следующее покрытие через
15 мин, до 4 часов при 20°C




Autobase Plus




100:50




S5.2.65




1.2-1.5
1.7-2.2 bar




Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + ½ coat




между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C




Autoclear LV Supreme




100:40:10




S5.2.77




1.2-1.4
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 1-5 мин. 20°C
перед сушкой: 1-5 мин. 20°C



8 часов при 20°C
35 мин при 60°C



M700 Anti Silicon Remover

S4.02.02

M850 Solfree

S4.02.07



Используйте респиратор для индивидуальной защиты